

CONSIGNES MISE EN PLACE DES PLAQUES
PHYSIO-1083-23S-2098



Avant toute manipulation il faut impérativement effectuer le tracé des plaques au sol pour valider l'implantation.

il ne faut pas déplacer les plaques en les faisant glisser sur le sol pour ainsi limiter le risque de frottement sur le sol ce qui pourrait abîmer la peinture

Chaque plaque pèse environ 85kg, elles sont traitées contre la corrosion + une peinture époxy recto / verso, la manipulation étant un peu « délicate » nous joignons avec le colis des anneaux de levage compatibles avec les M12 prévues pour les équipements et des élingues que vous pourrez utiliser selon vos moyens de manutentions (chariot élévateur par exemple), si la manipulation reste manuelle il est conseillé d'être 4 personnes pour effectuer cette manipulation.